بنام خدا

1.دو سیم VCC برای دو پین ۱۲ و۱۳ وجود ندارد که این VCC یاهمان ولتاژمثبت مدار میباشد برای ایسی ها و میکروکنترلرها بکارمیرود و در واقع ولتاژ ۵ولت میباشد و این مقدار مثبت میباشد. و GND یا همان زمین میباشد به معنی منفی مدار نمیباشد اما برای حرکت جریان برق نیازی به جریان منفی در مدار نیست با زمین میتوان جریان برق را به حرکت در آورد.

۲.برای بدست اوردن ظرفیت نسبی خازن از فرمول T=RCبا در نظرگرفتن اتلاف انرژی یا همان دشارژ خازن و اگر بهترین حالت برای مقاومت PULL-UP را ۱۰k ohm درنظربگیریم حداقل ۱ نانو فاراد و بیشتر از ۱۰ نانوفاراد میشود.

3. مقاومت های بالاکش بین تغذیه مدار و پایه میکروکنترلر وصل می شوند نکته۱:از مقاومت برای جلوگیری از اتصال کوتاه شدن تغذیه به زمین هنگام متصل وصل شدن کلید استفاده می شود، در غیر اینصورت میتوان پایه میکروکنترلر را مستقیما به تغذیه متصل نمود

نکته ۲: استفاده از مقاومت بالاکش به دلیل افزایش جریان، مقدار توان .مصرفی مدار را کمی افزایش می دهند نکته ۳: معمولا در میکروکنترلرها مقاومت بالاکش در همه ی پایه ها یا برخی پایه ها به صورت داخلی قرار داده شده است و با نوشتن مقدار مناسب در رجیسترهای مربوطه، در وضعیتی که پایه به عنوان ورودی تعریف شده است، این مقاومت بالاکش فعال می شود. در برخی کاربردها لازم است علاوه بر مقاومت بالاکش داخلی، برای افزایش مصونیت پایه های میکروکنترلر در برابر نویزهای محیطی، مقاومت بالاکش به صورت خارجی نیز قرار داده شود

برای محاسبه مقدار مقاومت بالاکش باید دو نکته را مد نظر قرار داد: الف: زمانی که کلید فشرده می شود، مقاومت میزان جریان کشی از منبع تغذیه را با توجه به قرار گیری ولتاژ تغذیه در دو سر آن تعیین میکند

ب:در زمان باز بودن کلید، مقاومت بالاکش ولتاژ روی پایه میکروکنترلر را تعیین می کند

مقدار مقاومت بالاکش برای جریانی مشخص طبق قانون اهم، از تقسیم ولتاژ تغذیه بر جریانی که می خواهیم از تغذیه کشیده شود (هنگام اتصال کلید) به دست می آید:

مقاومت=(ولتاژ ورودي- ولتاژ ال اي دي)/جريان ال ای دی